

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN GRIFFKORKEN





KORKEN - AUSWAHL & LAGERUNG

 <p style="text-align: center;">- MUSTER -</p>		 <p style="text-align: right;">15 - 25 °C 50 - 70 %</p>
<p>Bitte stellen Sie uns eine Musterflasche zur Verfügung, um die Beschaffenheit des Flaschenhalses zu analysieren. Es wird somit sichergestellt, dass der bestmöglich passende Verschluss bestimmt wird.</p>	<p>Bitte bestellen Sie Ihre Korken für den kurz- bis mittelfristigen Gebrauch. Wir empfehlen eine Lagerzeit der Korken von max. 6 Monaten.</p>	<p>Lagern Sie ihre Korken an einem gut belüfteten und geruchsneutralen Ort.</p>

ABFÜLLUNG

 <p style="text-align: right;">15 - 20 °C 50 - 70 %</p>			 <p style="text-align: right;">Heiß Kalt</p>
<p>Achten Sie auf eine gleichmäßige Verkorkung. Ideale Füllbedingungen erreichen Sie bei 15 - 20° C und eine rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 50 - 70%.</p>	<p>Die Füllbedingungen könnten sich bei Sonderprodukten von den Standardprodukten unterscheiden und werden speziell angegeben.</p>	<p>Der Korksitz muss trocken sein.</p>	<p>Vermeiden Sie Wärmeschocks zwischen dem Produkt und der Flasche.</p>

LAGERUNG & TRANSPORT

	 <p style="text-align: right;">12 - 18 °C 50 - 70 %</p>		
<p>Halten Sie die Flaschen nach dem Füllen in einer aufrechten Position! Lagern Sie diese immer stehend!</p>	<p>Ideal lagern Sie Ihre Flaschen bei 12 - 18°C und bei 50 - 70% rel. Luftfeuchtigkeit. Informieren Sie uns, wenn das Produkt unter anderen Bedingungen gelagert werden muss.</p>	<p>Achten Sie auf eine schädlingsfreie Lagerung.</p>	<p>Transportieren Sie die Flaschen in aufrechter Position.</p>

WARTUNG & INSTANDHALTUNG

			 <p style="text-align: right;">Alc. 15 - 45 % Vol.</p>
<p>Achten Sie darauf, dass die Verkorkungsmaschine gleichmäßig arbeitet.</p>	<p>Reinigen Sie das Korks Schloss ausschließlich mit chlorfreien Reinigern. Häufiges säubern der Verkorkungsmaschine ist sehr wichtig.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass der Staub mit strategisch positionierten Luftdüsen speziell am Korks Schloss entfernt wird.</p>	<p>Die Griffkorken sind für Alkoholkonzentrationen von 15 - 45% vol. geeignet.</p>

AMORIM CORK

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 6721 91750 zur Verfügung.

www.amorimcork.de